Cera Encantada

Dale luz a tus sueños

Guía de Impresión

Cómo imprimir tus mensajes para que se lean bien dentro de la vela

✓ Paso a paso · ✓ Sin diseño previo · ✓ Con impresora común

Antes de imprimir

El mensaje es lo más importante de tu vela. Si no se lee, la sorpresa no funciona. Esta guía te ayuda a imprimirlo bien, aunque nunca hayas diseñado nada.

- Medí el diámetro interno del frasco, justo donde va a ir el papel.
- Elegí un mensaje corto, de 3 a 12 palabras.
- Probá siempre con una hoja común antes de usar el papel de arroz o de seda.

Qué papel usar

Papel	Ventaja	Cuidado
Papel de arroz	Muy fino, se integra a la cera	Se rompe fácil al imprimir
Papel de seda blanco	Fácil de conseguir	Se arruga con facilidad
Papel vegetal	Más resistente	Puede quedar menos transparente

> **Tip de Cera Encantada:** Probá los tres con una vela chica. Cada cera y cada papel se llevan distinto.

Cómo diseñar el mensaje

1. Abrí Canva, Word o Google Docs.
2. Creá un diseño del tamaño del círculo que mediste.
3. Escribí el mensaje en una tipografía simple y gruesa.
4. Usá texto negro o muy oscuro, sin fondos de color.
5. Dejá un borde libre de 5 mm.
6. Repetí el diseño varias veces en una hoja A4 para aprovechar el papel.

Tamaños de letra orientativos

Diámetro del frasco	Tamaño de letra
5 a 6 cm	24 a 28 pt
7 a 8 cm	28 a 36 pt
9 cm o más	36 a 44 pt

Son valores de partida. Ajustalos según el largo del mensaje.

Cómo imprimir en papel fino

1. Cortá el papel de arroz o de seda un poco más grande que una hoja A4 y recortalo exacto al tamaño de la hoja.
2. Pegalo por los bordes superiores, con cinta de papel, sobre una hoja común.
3. Imprimí en calidad normal. Con impresora láser suele salir mejor que con tinta.
4. Sacá la hoja con cuidado y esperá unos minutos a que seque.
5. Despegá el papel fino y recortá cada mensaje.

> **Tip de Cera Encantada:** Si tu impresora traba el papel, probá con menos cinta y una hoja más lisa.



Problemas frecuentes

Problema	Solución
La tinta se corre	Esperá más a que seque o probá impresión láser.
El papel se arruga en la impresora	Pegalo mejor a la hoja base.
El texto se lee poco	Letra más grande y más negra.
El mensaje se corta al recortar	Dejá un borde más grande.

Lista final antes de usarlo

- Las letras se leen bien a un metro de distancia.
- El papel entra en el frasco sin tocar las paredes.
- La tinta está seca.
- Tenés una copia de repuesto.

Cera Encantada

Material de uso personal. Prohibida su reventa o redistribución sin autorización.